



Ρύθμιση βραχιόνων

Το ύψος των βραχιόνων μπορεί να ρυθμιστεί με το κομβίο **G**. Πατώντας το κομβίο **G**, κινήστε πάνω - κάτω το βραχίονα. Ελευθερώστε το κομβίο όταν βρείτε το επιθυμητό ύψος. Οι βραχίονες μετακινούνται μέσα - έξω μέσω του στροφέιου **H** που υπάρχει στο κάτω μέρος του καθίσματος.

Adjustment of the armrest

The height of the armrests can be adjusted using the **G** button. Pushing the **G** button and move the armrest up or down. When you find the desired height, release the button. The arms are also moving inwards and outwards using the cork **H** that exists underneath them.

Verstellung der Armlehnen

Die Höhe der Armlehnen kann mit dem Knopf **G** eingestellt werden. Durch durchgehendes Drücken der Taste **G**, können Sie die Armlehnen nach oben oder unten bewegen. Wenn Sie die gewünschte Höhe gefunden haben, lassen Sie die Taste los.

Die Armlehnen können auch nach innen und außen eingestellt werden, durch den Drehknopf **H**, der sich auf der Unterseite des Sitzes befindet.

Réglage des accoudoirs

La hauteur des accoudoirs peut être réglée par le bouton **G**. En appuyant sur le bouton **G** déplacez les accoudoirs vers le haut et vers le bas. Relâchez le bouton lorsque vous en trouvez la hauteur désirée.

Les accoudoirs peuvent être déplacés également vers l'intérieur et vers l'extérieur à travers la manivelle **H** située sur la partie inférieure du siège.

Συμβουλές Ασφάλειας | Safety Tips | Sicherheitshinweise | Conseils de sécurité
Παρακαλώ σημειώστε ότι το κάθισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την ενδεδειγμένη εφαρμογή του ως κάθισμα γραφείου, σύμφωνα με τους γενικούς όρους ασφαλείας. Ακατάλληλη χρήση, όπως το να στέκεται κανείς πάνω στο κάθισμα μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή τραυματισμό.

Please note that the chair may only be used for its intended application as an office chair in accordance with general safety conditions.

Inappropriate use like standing on seat may cause harm or injury.

Bitte beachten Sie, dass der Stuhl nur für den vorgesehenen Einsatz als Bürostuhl nach den allgemeinen Sicherheitsbedingungen verwendet werden darf.

Unsachgemäße Verwendung, wie z.B. das Stehen auf dem Sitz, kann zu Schädigungen oder Verletzungen führen.

Notez, s'il vous plaît, que le siège puisse être utilisé seulement pour son usage prévu comme fauteuil de bureau, selon les conditions générales de sécurité.

Une mauvaise utilisation, comme être debout sur le siège, peut causer des dommages ou des blessures

Οδηγίες φροντίδας | Care instructions | Pflegehinweise | Instructions de soins

Ηλεκτρική σκούπα. Απαλός καθαρισμός με υγρό πανάκι ή πλύσιμο με ειδικό σαμπουάν ταπετσαρίας. Αποφύγετε το οινόπνευμα.

Vacuum regularly. Wipe clean using a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo. Avoid using alcohol.

Staubsauger. Schonende Reinigung mit einem feuchten Tuch oder mit speziellen Polster Shampoo. Vermeiden Sie Produkte die Alkohol enthalten.

Nettoyage à l'aspirateur. Nettoyage en douceur avec un chiffon humide ou lavage des shampooings d'ameublement spéciaux. Évitez l'alcool.



07/2017

GR / EN / DE / FR



When you take your weight off the seat and you pull the lever upwards, the seat rises.

Sitzhöhenverstellung

Um die Sitzhöhe zu verstellen greifen Sie nach dem Griff **A**, der sich unterhalb der rechten Seite des Sitzes befindet. Im Sitzen ziehen Sie den Griff nach oben, um die Sitzhöhe zu verringern. Um den Sitz zu erhöhen nehmen Sie Ihr Gewicht vom Sitz und ziehen den Griff nach oben.

Réglage de la hauteur de l'assise du siège

Pour régler la hauteur du siège cherchez la poignée **A** située au-dessous du côté droit de l'assise du siège. Alors que vous êtes assis tirez la poignée vers le haut pour abaisser la hauteur du siège. Pour élever le siège, levez - vous en tirant simultanément la poignée vers le haut.



When you find the desired position press the handle downwards to lock. The backrest tension can be adjusted to your bodyweight via the crank **C** which is located below the seat.

Neigeverstellung der Rückenlehne

Auf der linken Seite befindet sich ein Griff **B** unter dem Sitz, den Sie nach oben ziehen, während Sie sitzen. Dies aktiviert den Synchro - Neigemechanismus von Sitz und Rückenlehne. Es gibt eine Stabilisierungsmöglichkeit in 7 Rastpositionen. Wenn Sie die gewünschte Position erreicht haben, lassen Sie den Griff los, um die Position zu fixieren. Der Rückenlehnenegendruck kann in Abhängigkeit vom Gewicht des Benutzers, mit Hilfe einer Kurbel **C**, unter dem Sitz eingestellt werden.

Réglage de l'inclinaison du dossier

Sur le côté gauche de la partie inférieure du siège il y a la poignée **B**. Tirez - la vers le haut alors que vous êtes assis. De cette façon le mécanisme Synchro sera activé, qui permet l'inclinaison synchronisée de l'assise - dossier. Il y a la possibilité de stabilisation en 7 positions. Dès que vous trouvez la position souhaitée, appuyez sur la poignée pour qu'elle soit verrouillée. La force de rappel du dossier peut être réglée en fonction du poids de l'utilisateur à travers la poignée **C** située sous l'assise du siège.

Ρύθμιση κλίσης της πλάτης

Στην αριστερή πλευρά κάτω από το κάθισμα υπάρχει ο μοχλός **B**. Τραβήξτε τον προς τα επάνω, ενώ κάθεστε και θα ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός Synchro που επιτρέπει τη συγχρονισμένη ανάκλιση της έδρας - πλάτης. Δυνατότητα σταθεροποίησης σε 7 θέσεις. Μόλις βρείτε την επιθυμητή θέση πιέστε το μοχλό προς τα κάτω για να κλειδώσει. Η σκληρότητα της πλάτης μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με το βάρος του χρήστη με τη βοήθεια της μανιβέλας **C** που βρίσκεται κάτω από την έδρα.

Tilt adjustment of the backrest

On the left side under the seat is a handle **B** that you can press upwards while seated. This activates the combined (synchronized) tilting mechanism of seat and backrest. There are seven different positions for a seat - back reclination.



Ρύθμιση ύψους πλάτης

Στο πίσω και κάτω μέρος της πλάτης υπάρχει ένα ενσωματωμένο στροφέιο. Για να ρυθμίσετε το ύψος της πλάτης, περιστρέψτε το στροφέιο **D** και ανασηκώστε ή χαμηλώστε την πλάτη στο επιθυμητό ύψος.

Backrest Height Adjustment


There is an integrated rotating knob at the rear bottom edge of the backrest. In order to adjust the backrest height, turn the rear rotating knob **D** to raise or lower to the desired height.

Verstellung der Rückenlehnenhöhe

Auf der Rück- und Unterseite der Rückenlehne gibt es eine eingebaute Kurbel. Um die Höhe der Rückenlehne einzustellen (heben - senken), drehen Sie den hinteren Drehknopf **D**, um die gewünschte Höhe zu erreichen.

Réglage de la hauteur du dossier

Sur le côté arrière et au - dessous du dossier une manivelle est intégrée. Pour régler la hauteur du dossier, tournez la manivelle **D** pour qu'elle soit libérée et faites lever ou abaisser le dossier à la hauteur désirée.



Seat Depth Adjustment

On the right side of the seat, there is a small button **F**. While seated, press this adjusting button and lean against the backrest. Then move the seat forward against the gas spring pressure and release the button when the seat reaches the desired position. The seat can be adjusted up to 5 cm.

Sitztiefenverstellung

Auf der rechten Seite des Sitzes befindet sich ein kleiner Knopf **F**. Drücken Sie den Einstellknopf während Sie sitzen und drücken Ihren Rücken nach hinten. Bewegen Sie den Sitz nach vorne und lassen die Taste erst dann los, wenn der Sitz die gewünschte Position erreicht hat. Der Sitz kann bis zu 5cm eingestellt werden.

Réglage de la profondeur de l'assise du siège

Sur le côté droit du siège il y a un petit bouton **F**. Appuyez sur le bouton de réglage alors que vous êtes assis sur le siège et poussez vers l'arrière avec votre dos. Ensuite, déplacez l'assise vers l'avant et relâchez le bouton lorsque l'assise atteint le point désiré. L'assise peut être réglée par 5 cm.